























Check In







1. Deslice o Inserte la Tarjeta y pulse  y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla  seleccione **CHECK IN**, pulse  y continúe con el paso 2.
2. Digite el número de cuenta de la tarjeta y pulse .
3. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y pulse , (pulse la tecla 2 si no requiere ingresarlo) y continúe con el paso 5. Si lo solicita la terminal, ingrese la clave de acceso manual pulse  y continúe con el paso 5.
4. Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse . (si la tarjeta es de chip, omite este paso y continúe con el punto 5)
5. Digite el Numero de Folio y pulse .
6. Digite el monto y pulse .
7. Pulse  para confirmar el envío o pulse  para suprimir.
8. (Si la terminal lo solicita), Permita que el Tarjetahabiente digite su numero confidencial (NIP) y pulse .
9. Se imprime comprobante del CHECK IN
10. Terminal lista para otra transacción.

Check Out







1. Pulse , Seleccione **CHECK OUT** y pulse .
2. Digite el Número de Folio y pulse .
3. Digite el Monto del CHECK OUT y pulse .
4. Pulse  para confirmar la operación o pulse  para suprimir.
5. Se imprime comprobante del CHECK OUT.
6. Terminal lista para otra transacción.

Venta forzada








1. Pulse , Seleccione **VENTA FORZADA** y pulse .
2. Digite la clave para venta forzada y pulse .

3. Digite el número de cuenta y pulse  .
4. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse  .
5. Digite el número de autorización obtenido vía voz y pulse  .
6. Digite el importe de la venta forzada y pulse  .
7. Pulse  para confirmar la operación o pulse  para suprimir.
8. Se imprime comprobante de la venta forzada autorizada.
9. Terminal lista para otra transacción.





Reautorización






1. Pulse  , Seleccione **REAUTORIZACIÓN** y pulse  .
2. Digite el Número de Folio y pulse  .
3. Digite el Monto a Reautorizar y pulse  .
4. Pulse  para confirmar la operación o pulse  para suprimir.
5. Se imprime comprobante de la Reautorización.
6. Terminal lista para otra transacción.

Cancelación de Check In
















1. Pulse  , Seleccione **CANC CHECK IN** y pulse  .
2. Digite la clave de Operador y pulse  .
3. Digite el Número de Folio y pulse  .
4. Digite el Número de Folio a Cancelar y pulse  .
5. Pulse  para confirmar la operación o pulse  para suprimir.
6. Se imprime comprobante de la operación cancelada.
7. Terminal lista para otra transacción

No show

1. Pulse  , Seleccione Pesos o Dólares y pulse  Seleccione **NO SHOW** y pulse  .
2. Digite el Número de Tarjeta y pulse  .

3. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione  . (Si lo solicita la terminal) presione la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 y presione , (indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) presione 2 si no requiere ingresarlo, y Continúe en el paso 4.
4. Digite el Monto del No Show y pulse  .
5. Pulse  para confirmar la operación o pulse  para suprimir.
6. Se imprime comprobante del No Show.
7. Terminal lista para otra transacción.

Venta normal

1. Pulse  , Seleccione **VENTA** y pulse  .
2. Deslice o Inserte la Tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, pulse  , seleccione VENTA y pulse  , deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse  , seleccione VENTA y pulse  y continúe con el paso 3.
3. Digite el número de cuenta de la tarjeta y pulse  .
4. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse  . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y pulse  , (pulse la tecla 2 si no requiere ingresarlo) y continúe con el paso 5. Si lo solicita la terminal, ingrese la clave de acceso manual pulse  y continúe con el paso 6.
5. Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse  . (si la tarjeta es de chip, omite este paso y continúe con el punto 6).
6. Digite el importe de la venta y pulse  .
7. Pulse  para confirmar el envío o pulse  para suprimir.
8. (Si la terminal lo solicita), Permita que el Tarjetahabiente digite su numero confidencial (NIP) y pulse  .
9. Se imprime comprobante de la venta autorizada.
10. Terminal lista para otra transacción.

Devolución fuera de Batch







1. Pulse  , Seleccione **DEVOLUCIÓN** y pulse  .
2. Digite la clave para Devolución y pulse  .

3. Deslice o Inserte la Tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, Pulse ■ , seleccione **DEVOLUCIÓN** y pulse ■ . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla ■ , seleccione **DEVOLUCIÓN** pulse ■ y Digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse ■ y continúe con el paso 4.
4. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse ■ (si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse ■ , (indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) pulse 2 si no requiere ingresarlo, y Continúe en el paso 6.
5. Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse ■ (si la tarjeta es de chip, omite este paso y continúe con el punto 6).
6. Digite el número de Autorización indicado en el recibo de la venta y pulse ■ .
7. Digite el monto de la devolución y pulse ■ .
8. Pulse ■ para confirmar el envío o pulse ■ para suprimir.
9. Se imprime comprobante de la devolución autorizada.
10. Terminal lista para otra transacción.







Devolución

1. Pulse ■ , seleccione **DEVOLUCIÓN** y pulse ■ .
2. Digite la clave para Devolución y pulse ■ .
3. Deslice o Inserte la Tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, Pulse ■ , seleccione **DEVOLUCIÓN** y pulse ■ . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla ■ , seleccione **DEVOLUCIÓN** pulse ■ y Digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse ■ y continúe con el paso 4.
4. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y Pulse ■ (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 y Pulse ■ , (indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) pulse 2 si no requiere ingresarlo, y Continúe en el paso 6.
5. Digite los últimos 4 números de la tarjeta y Pulse ■ (si la tarjeta es de chip, omite este paso y continúe con el punto 6).
6. Digite el número de Operación indicado en el recibo de la venta y pulse ■ .
7. Pulse ■ para confirmar el envío o pulse ■ para suprimir.
8. Se imprime comprobante de la devolución autorizada.
9. Terminal lista para otra transacción.














Cancelación

1. Pulse , seleccione **CANCELACIÓN** y pulse .
2. Digite la clave para CANCELACION y pulse .
3. Digite el número de operación indicado en el recibo y pulse .
4. Pulse  para confirmar o pulse  para suprimir.
5. Se imprime comprobante de la Cancelación autorizada.
6. Terminal lista para otra transacción.



Ajuste

1. Pulse , seleccione **AJUSTE** y pulse .
2. Digite la clave para AJUSTE y pulse .
3. Digite el número de Operación que desea ajustar y pulse .
4. Pulse  para confirmar el AJUSTE o pulse  para suprimir.
5. Se imprime comprobante del Ajuste de venta.
6. Terminal lista para otra transacción.



Autorización

1. Pulse , seleccione **AUTORIZACIÓN** y pulse .
2. Deslice o Inserte la Tarjeta y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, pulse , seleccione **AUTORIZACIÓN** y pulse  Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla , seleccione **AUTORIZACIÓN** y pulse  Digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse  y continúe con el paso 3.
3. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 5.
4. Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse , (si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 5).
5. Digite el monto de la autorización y pulse .
6. Pulse  para confirmar o pulse  para suprimir.
7. Se imprime comprobante de la Autorización.
8. Terminal lista para otra transacción.





Reporte de Check In

1. Pulse , Seleccione **RPTE CHECK IN** y pulse .
2. Se imprime Reporte de CHECK IN.
3. Terminal lista para otra transacción.



Reporte de Check Out

1. Pulse , Seleccione **RPTE CHECK OUT** y pulse .
2. Se imprime Reporte de CHECK OUT.
3. Terminal lista para otra transacción.





Cambio de turno

1. Pulse , Seleccione **CAMBIO DE TURNO** y pulse .
2. Pulse  para confirmar o pulse  para suprimir.
3. Se imprime comprobante del Cierre de Turno.
4. Terminal lista para otra transacción.






Prueba de comunicaciones

1. Pulse , Seleccione **PRUEBA DE COMS** y pulse .
2. Se imprime comprobante de la prueba de Comunicaciones.
3. Terminal lista para otra transacción.




Reimpresión de recibos

1. Pulse , Seleccione **REIMPRESIÓN** y pulse .
2. Para imprimir último recibo pulse . Si desea copia de otro recibo digite No. De operación que desea y pulse .
3. Se imprime una COPIA del recibo correspondiente a la transacción solicitada.
4. Terminal lista para otra transacción.






Candado de terminal

1. Pulse , Seleccione **CANDADO** y pulse .
2. Digite la clave de operador y pulse . La terminal se bloquea.
3. Para desbloquear la terminal pulse de nuevo .
4. Digite nuevamente la clave de operador y pulse . La terminal se desbloquea.
5. Terminal lista para otra transacción.





Imprimir totales

1. Pulse , Seleccione **TOTALIZACIÓN** y pulse .
2. Si la terminal lo solicita, Seleccione el tipo de reporte a imprimir: ACTUAL O TODOS y pulse .
3. Se imprime reporte de Totales.
4. Terminal lista para otra transacción.

Ver totales en pantalla

1. Pulse , seleccione **VER TOTALES** y pulse .
2. Si la terminal lo solicita, Seleccione el turno que desea ver y pulse  Se despliegan los totales en pantalla. Para moverse entre los totales utilice las teclas de avance  y retroceso .
3. Terminal lista para otra transacción.

Ver totales en pantalla

1. Pulse , seleccione **CIERRE** y pulse .
2. Pulse 4 veces  para confirmar o pulse  para suprimir.
3. Se imprime el comprobante del cierre de lote.
4. Terminal lista para otra transacción.